97050840
Rev. 06
2024-07

CE
0051

MICROMOTORE

ISTRUZIONI PER L'USO

i-MMr • i-MMr L • i-MMr L FLUO
i-MMs • i-MMs FLUO

CEFLA S.C. VIA SELICE PROVINCIALE 23/A - 40026 IMOLA (BO) ITALY
PLANT: VIA BICOCCA 14/C - 40026 IMOLA (BO) - ITALY

IT

Sommario

1. DESCRIZIONE 3
1.1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 3
1.2. INDICAZIONI PER L'USO 3
1.3. AVVERTENZE IMPORTANTI 3
1.4. SIMBOLOGIA 4

2. DATI TECNICI 5
2.1. MODALITÀ DI IMPIEGO 6
2.2. CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO 6
2.3. CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO 6
2.4. PARTI APPLICATE 6

3. FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO 7
3.1. COLLEGAMENTO AL CORDONE DI ALIMENTAZIONE 7
3.2. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MANIPOLO 7
3.3. PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO 7
3.4. DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE 7

4. RITRATTAMENTO 8
4.1. PULIZIA 8
4.2. STERILIZZAZIONE 9
4.3. PRODOTTI DA UTILIZZARE 9

5. MANUTENZIONE 10
5.1. RIPARAZIONI E REVISIONI 10
5.2. TROUBLESHOOTING 10

6. SMALTIMENTO 11

7. CONDIZIONI DI GARANZIA 12

8. SMALTIMENTO 13

9. FABBRICANTE 14

1. DESCRIZIONE

1.1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

REF	Nome	Descrizione	Luce	Particolarmente adatto per	Fornito come
95520662 95520671	i-MMs	MICROMOTORE	Sì	Implantologia ed endodonzia	Non sterile e riutilizzabile
95520673 95520679 95520714	i-MMs FLUO	MICROMOTORE	Sì	Implantologia ed endodonzia	Non sterile e riutilizzabile
95520660 95520669	i-MMr	MICROMOTORE	No	Applicazioni protesiche e restaurative	Non sterile e riutilizzabile
95520661 95520670	i-MMr L	MICROMOTORE	Sì	Applicazioni protesiche e restaurative	Non sterile e riutilizzabile
95520672 95520678 95520707	i-MMr L FLUO	MICROMOTORE	Sì	Applicazioni protesiche e restaurative	Non sterile e riutilizzabile

1.2. INDICAZIONI PER L'USO

I micromotori dentali CEFLA sono micromotori elettrici brushless controllati da una centralina all'interno dei riuniti CEFLA.
Sono destinati a essere collegati a un attacco per manipolo di tipo ISO: diritto o a contrangolo con velocità uguale, crescente o decrescente.
Sono destinati all'uso professionale in studio odontoiatrico come ad esempio per: odontoiatria preventiva, applicazioni restaurative, trattamenti endodontici, applicazioni protesiche e pratiche di implantologia.

Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare il micromotore.
L'uso del dispositivo deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni fornite.

1.3. AVVERTENZE IMPORTANTI

Per la corretta interpretazione delle indicazioni di questo manuale fa fede la lingua italiana.

- Il dispositivo non è adatto ad un impiego in presenza di miscele di anestetico infiammabile e ossigeno o protossido d'azoto.
- Lo strumento è fornito allo stato non sterile. Prima dell'uso, procedere con la procedura di ritrattamento applicabile, come indicato nel presente manuale.
- L'utilizzo di dispositivi ad alimentazione elettrica può interferire con il funzionamento dei dispositivi attivi impiantabili come i pace-maker o altri dispositivi attivi. In caso di dubbi sul trattamento di pazienti portatori di tali dispositivi si consiglia di rivolgersi a esperti dei centri di cardiologia o altro centro medico competente.
- Durante l'uso possono essere proiettati polveri e frammenti di materiali provenienti dal cavo orale del paziente o dallo stesso dispositivo (polveri organiche ed inorganiche, frammenti del dispositivo o delle sue punte, materiali biologici potenzialmente infetti).
- Proteggere il paziente, quando possibile, mediante l'impiego della diga.
- Istruire il paziente a respirare con il naso nei casi in cui la diga non sia applicabile.
- Il personale medico deve indossare gli opportuni dispositivi di protezione personale.
- Raffreddare adeguatamente il campo operatorio durante l'uso.
- Utilizzare solo manipoli e contrangoli approvati e legalmente commercializzati nel proprio paese.
- Utilizzare esclusivamente frese (o altri utensili assimilabili) approvati e legalmente commercializzati nel proprio Paese e realizzati con materiali biocompatibili in conformità alla norma ISO 10993-1 e con dimensioni conformi alla norme EN ISO 1797-1.
- Utilizzare esclusivamente lubrificanti per manipoli dentali approvati e legalmente commercializzati nel proprio Paese.
- Prima di ogni uso, verificare il corretto bloccaggio del manipolo sul micromotore e della fresa sul manipolo.
- Non utilizzare manipoli danneggiati o usurati.
- Accertarsi che durante il funzionamento del motore sia presente il flusso d'aria di raffreddamento. In assenza di raffreddamento sospendere l'uso del dispositivo e rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata.
- In caso di visibili danneggiamenti, emissione di insoliti rumori e/o vibrazioni o se si avvertono temperature eccessive, non usare il dispositivo e rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata.
- Radiazione LED: non fissare il fascio ad occhio nudo né guardare direttamente con strumenti ottici.
- Per gli operatori in Europa: è necessario segnalare a CEFLA s.c. e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito, qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

Il Fabbricante non si considera responsabile agli effetti della sicurezza, dell'affidabilità e delle prestazioni del dispositivo se:

- Non sono rispettati i requisiti essenziali dell'ambiente, precisati nel manuale utente del riunito.
- Il montaggio, le aggiunte, le regolazioni, le tarature e le riparazioni non sono effettuate da personale tecnico autorizzato.
- Vengono effettuate modifiche, manomissioni, manutenzioni non corrette, utilizzati materiali di ricambio incompatibili e/o componentistica non originale.
- Il dispositivo non è utilizzato in conformità alle istruzioni d'impiego e per l'uso previsto del prodotto.

CONTROINDICAZIONI
Non esistono controindicazioni all'uso dei micromotori perché non sono destinati a entrare in contatto con il paziente.

1.4. SIMBOLOGIA

	ATTENZIONE! La mancata osservanza può causare danni all'apparecchiatura o lesioni all'utente e/o al paziente.
	Simbolo per richiamare l'attenzione su ulteriori informazioni riportate sul manuale d'uso dell'apparecchiatura.
	NOTA: Identifica le informazioni particolarmente importanti per l'utente e/o l'assistente.
	Simbolo corrispondente a "PARTE APPLICATA DI TIPO B" secondo IEC 60601-1. Indica il grado di protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
	Parte sterilizzabile in autoclave.
	Marchio di conformità ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici. Ente notificato: IMQ spa.
	Simbolo di smaltimento secondo la Direttiva 2012/19/UE.
	Codice di identificazione del dispositivo.
	Numero di serie del dispositivo.
	Costruttore.
	Data di fabbricazione dell'apparecchiatura.
	Numero del modello.
	Da utilizzare solo da parte di personale medico qualificato.
	Dispositivo medico.
	Istruzioni per l'uso fornite in formato elettronico.
	Marchio di conformità ai regolamenti tecnici dell'Ucraina.
	Marchio RoHS della Cina con periodo di utilizzo per protezione ambientale.

2. DATI TECNICI

	i-MMs i-MMs FLUO	**i-MMr i-MMr L i-MMr L FLUO**
Tipo	Brushless	
Alimentazione	32Vcc ± 12,5%	
Assorbimento massimo	6 A	4,5 A
Potenza elettrica massima assorbita	170 W	120 W
Velocità massima	40.000 ± 10% giri/min	40.000 ± 10% giri/min
Velocità minima	100 ± 10% giri/min	100 ± 10% giri/min
Coppia massima	5,3 Ncm	3,3 Ncm
Tipo di raffreddamento	Aria forzata	
Tempi di lavoro	Intermittenti: 5 min. ACCESO, 5 min. SPENTO	
Alimentazione	300 ± 20 kPa (3 ± 0,2 bar)	
Alimentazione idrica	250 ± 20 kPa (2,5 ± 0,2 bar)	
Consumi	Aria di raffreddamento	~ 25 Nl/min
	Spray Aria	~ 5 Nl/min
	Spray Acqua	~ 150 cc/min
Spray	Integrato	
Classificazione	Classe IIa (Regolamento EU 2017/745 sui Dispositivi Medici) Classe II tipo B (IEC 60601-1)	
Classificazione delle emissioni	CISPR 11 Classe A Gruppo 1 (IEC 60601-1-2)	
Attacco manipolo	ISO 3964 TIPO 2 per versione senza LED. ISO 3964 TIPO 3 per versione con LED compatibile con INTRAmatic® Lux.	
Illuminazione LED	5000 K - 20000 mlm (LED bianco), 0,34 W/m^2 Vicino UV (Soltanto per la versione FLUO)	
Normative applicabili	IEC EN 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 62304, ISO 15223-1, ISO 9687, IEC 62471, ISO 14457	
Dimensioni	47,5 mm	35 mm
Peso	77 g (+/-1g)	64 g (+/-1g)
Rumore	54 dB(A)	58,5 dB(A)
Regolazione del liquido di raffreddamento	Su apparecchiature dentali	

Per il corretto funzionamento il dispositivo deve essere connesso agli appositi circuiti di alimentazione e di controllo elettronico progettati dal fabbricante, mediante gli opportuni cordoni di alimentazione di collegamento.
Il produttore si impegna a fornire, su richiesta, schemi elettrici, elenchi dei componenti, istruzioni di calibrazione o qualsiasi altra informazione necessaria al personale di assistenza tecnica autorizzato.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

2.1. MODALITÀ DI IMPIEGO

La modalità applicativa del dispositivo è intermittente. Il ciclo operativo indicato rispetta i seguenti tempi:

Tipo di strumento	Funzionamento (minuti)	Pausa (minuti)
i-MMs	5	5
i-MMs FLUO	5	5
i-MMr	5	5
i-MMr L	5	5
i-MMr L FLUO	5	5

2.2. CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO

- Temperatura ambiente 10 ÷ 40 °C
- Umidità relativa 30 ÷ 75 %
- Pressione atmosferica 700 ÷ 1060 hPa (700 ÷ 1060 mBar)

2.3. CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

- Temperatura ambiente compresa tra -20 ÷ +70 °C
- Umidità relativa 10 ÷ 100 %
- Pressione atmosferica 500 ÷ 1060 hPa (500 ÷ 1060 mBar)

2.4. PARTI APPLICATE

Durante l'uso standard, le parti che entrano necessariamente in contatto con il paziente affinché il dispositivo svolga correttamente le sue funzioni, sono i carter delle impugnature.

3. FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

3.1. COLLEGAMENTO AL CORDONE DI ALIMENTAZIONE

Accostare il motore al cordone e ruotarlo, rispetto al cordone stesso, fino a trovare la posizione di innesto. Inserire a fondo il motore ed avvitare la ghiera.

3.2. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MANIPOLO

Sono utilizzabili manipoli conformi a ISO 3964 e tipo INTRAmatic® Lux. Inserire il manipolo sull'innesto e spingerlo a fondo fino ad udire il "click" di aggancio.



Non montare mai il manipolo su un motore in rotazione.
Per staccare il manipolo dal motore esercitare una leggera trazione.

3.3. PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

La modalità di funzionamento, la regolazione della velocità, l'inversione del senso di rotazione, i movimenti continui o reciprocanti, la regolazione della coppia, l'attivazione dello spray e dell'illuminazione a LED (se prevista) si ottengono agendo sui comandi del riunito. Fare riferimento al manuale di istruzioni del riunito per le impostazioni dei parametri di funzionamento.

3.4. DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE

Nei micromotori predisposti la luce LED per l'illuminazione del campo operatorio si accende automaticamente quando si opera con il micromotore. Soltanto con la versione FLUO del micromotore, tramite un comando sulla consolle, l'utente può scegliere tra due tipi di LED, bianco o vicino UV, forniti con il manipolo.
Dopo l'arresto del motore il LED rimane acceso per un tempo prefissato. L'accensione dipende dalle impostazioni effettuate sul riunito.

4. RITRATTAMENTO

RACCOMANDAZIONE: il ritrattamento deve essere eseguito entro 30 minuti dalla fine dell'uso.
I micromotori sono stati testati per 250 cicli (come richiesto dalla norma EN ISO 14457).

Prima delle operazioni di igienizzazione, l'operatore dovrà staccare il manipolo dal micromotore e il micromotore dal cordone del riunito.
Ispezionare visivamente il micromotore prima del ritrattamento. Ritrattare solo micromotori privi di deterioramenti ritenuti inaccettabili, come corrosione e danni.
Per mantenere il livello di sicurezza igienica, l'operatore dovrà pulire, disinfettare e sterilizzare il micromotore al termine di ogni utilizzo ed entro breve tempo.

4.1. PULIZIA

Per la pulizia seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Creare una soluzione detergente seguendo le istruzioni fornite per i detriti organici leggeri.

  Utilizzare un detergente legalmente commercializzato e approvato nel proprio Paese (vedere il paragrafo PRODOTTI DA UTILIZZARE).

- Immergere un panno privo di lanugine nella soluzione detergente preparata e avvolgere bene il micromotore per 2 minuti.

  Assicurarsi che il panno venga a contatto con le connessioni anteriori e posteriori del dispositivo.

- Rimuovere il panno dal dispositivo e smaltire di conseguenza.
- Immergere un nuovo panno privo di lanugine nella soluzione detergente e pulire il dispositivo come segue:
  1. Pulire la superficie esterna. Se rimane dello sporco visibile, ripetere questa operazione utilizzando una parte pulita di panno.
  2. Pulire la superficie di accoppiamento del manipolo avvolgendo l'alloggiamento dell'albero con il panno e ruotando il dispositivo. Se rimane dello sporco visibile, ripetere questa operazione utilizzando una parte pulita di panno.
  3. Pulire il bordo della superficie di accoppiamento anteriore. Far aderire il panno contro la superficie e ruotare il dispositivo alcune volte in senso orario e antiorario. Se rimane dello sporco visibile, ripetere questa operazione utilizzando una parte pulita di panno.

     Prestare particolare attenzione alle teste delle viti, agli incavi e alle fessure del dispositivo.

  4. Pulire il bordo della superficie di accoppiamento posteriore del dispositivo. Far aderire il panno contro la superficie del dispositivo e ruotare il dispositivo.
  5. Ripetere la fase 4.1.
- Immergere un nuovo panno privo di lanugine in acqua (non utilizzare una soluzione fisiologica) e pulire il micromotore come segue:
  1. Pulire la superficie esterna.
  2. Pulire la superficie di accoppiamento tra manipolo e micromotore strofinando il perno e ruotando il dispositivo alcune volte in senso orario e antiorario.
  3. Pulire il bordo della superficie di accoppiamento anteriore. Far aderire bene il panno contro la superficie e ruotare il dispositivo alcune volte in senso orario e antiorario.
  4. Pulire il bordo della superficie di accoppiamento posteriore del dispositivo. Far aderire bene il panno contro la superficie e ruotare il dispositivo alcune volte.
- Asciugare l'articolo con aria compressa.
- Con un altro panno pulito e privo di lanugine, pulire il dispositivo per rimuovere eventuali eccessi di acqua o lubrificante.

ISPEZIONE VISIVA.
Al termine della procedura di pulizia, ispezionare visivamente il dispositivo in condizioni di illuminazione normali.
Se è presente dello sporco visibile, ripetere la procedura di pulizia.

4.2. STERILIZZAZIONE

Prima di ogni ciclo di autoclave, spruzzare velocemente il micromotore con un lubrificante per manipoli dentali legalmente commercializzato e approvato nel vostro paese (vedere il paragrafo PRODOTTI DA UTILIZZARE).
Spruzzare il lubrificante solo nel foro centrale del lato posteriore del micromotore.



Rimontare il motore sul cordone e attivarlo fino ad espellere il lubrificante in eccesso.
Asciugare l'esterno del micromotore con garza o cotone prima di procedere alla sterilizzazione.
Impostare i seguenti parametri in base al tipo di sterilizzatore:

Tipo di sterilizzatore (mercato UE)	Tempo di esposizione a 121 °C	Tempo di esposizione a 134 °C	Tempo di asciugatura
Rimozione dinamica dell'aria (ad esempio, prevuoto)	20 min	4 min	40 min

Tipo di sterilizzatore (mercato USA)	Tempo di esposizione a 250° F	Tempo di esposizione a 270° F	Tempo di asciugatura
Spostamento per gravità	30 min	/	40 min
Rimozione dinamica dell'aria (ad esempio, prevuoto)	/	4 min	40 min

- **Per la sterilizzazione utilizzare un involucro legalmente commercializzato e approvato nel proprio Paese (vedere il paragrafo PRODOTTI DA UTILIZZARE).**
- **Non usare pulitrici a ultrasuoni.**
- **Non immergere il manipolo in liquidi disinfettanti o sterilizzanti.**
- **Non sterilizzare il manipolo con sterilizzatrici a calore secco.**
- **Non lasciare il manipolo in autoclave al termine del ciclo.**
- **Controllare periodicamente l'autoclave secondo le prescrizioni del fabbricante. Temperature oltre il limite indicato possono danneggiare il micromotore.**

4.3. PRODOTTI DA UTILIZZARE

Il produttore consiglia di utilizzare i seguenti prodotti:

CEFLA s.c. non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo se vengono utilizzati prodotti diversi da quelli indicati.

Mercato UE

DETERGENTI	• **IC100** (ALPRO MEDICAL GMBH) o altro detergente con marchio CE
OLI LUBRIFICANTI	• **Daily Oil PLUS** - 500 ml (CEFLA s.c.)
INVOLUCRI DI STERILIZZAZIONE	• Utilizzare solo involucri di sterilizzazione con marchio CE

Mercato USA

DETERGENTI	• **Sani ProZyme™ - 3,8l (Crosstex)**
OLI LUBRIFICANTI	• **Statcare™ - 500ml (SciCan)**
INVOLUCRI DI STERILIZZAZIONE	• **H200 - (Halyard Health)**

Tutti i prodotti sopra elencati devono essere conservati e utilizzati secondo le istruzioni dei rispettivi produttori.

5. MANUTENZIONE

Almeno una volta alla settimana lubrificare con grasso lubrificante siliconico le guarnizioni “O-Rings” situate sull’innesto per il manipolo. Indossando guanti monouso, applicare un velo di grasso sui polpastrelli e lubrificare con le dita.
Qualora lo spray venga alimentato con liquidi potenzialmente incrostanti, si prescrive di risciacquare il circuito con acqua al termine dell’utilizzo.
Il fabbricante prescrive il controllo o la revisione del dispositivo da parte dell’assistenza autorizzata con cadenza annuale.

5.1. RIPARAZIONI E REVISIONI

L’installazione, le revisioni, le tarature e riparazioni del dispositivo devono essere effettuate da personale tecnico autorizzato dal fabbricante.

5.2. TROUBLESHOOTING

ANOMALIE	PROBABILI CAUSE	INTERVENTO SUGGERITO
Il motore non ruota.	Motore bloccato.	Richiedere assistenza tecnica.
	Manipolo bloccato.	Lubrificare il manipolo.
		Inviare il manipolo all’assistenza tecnica.
	Scheda di controllo guasta.	Richiedere assistenza tecnica.
	Cordone strumento interrotto.	Richiedere assistenza tecnica.
Il motore ruota ma non è possibile regolare la velocità.	Comando di regolazione guasto.	Richiedere assistenza tecnica.
	Scheda di controllo guasta.	Richiedere assistenza tecnica.
Il motore funziona a tratti.	Cordone strumento difettoso.	Sostituire il cordone strumento.
	Cuscinetti danneggiati.	Richiedere assistenza tecnica.
Il motore non fornisce una coppia sufficiente.	Regolazione coppia impostata al minimo.	Ripristinare corretta regolazione.
	Modalità endodontica selezionata.	Ripristinare corretta regolazione.
	Alimentatore / motore guasto.	Richiedere assistenza tecnica.
Il motore scalda troppo.	Insufficiente aria di raffreddamento.	Richiedere assistenza tecnica.
	Manipolo con forti attriti.	Lubrificare il manipolo.
		Inviare il manipolo all’assistenza tecnica.
Il motore ruota regolarmente. La fresa non ruota.	Manipolo non innestato correttamente.	Sfilare e reinserire correttamente il manipolo.
	Manipolo rotto.	Inviare il manipolo all’assistenza tecnica.
	Giunto di trascinamento difettoso.	Richiedere assistenza tecnica.
Il manipolo ruota sul motore.	Manipolo bloccato.	Inviare il manipolo all’assistenza tecnica.
Il manipolo non resta inserito sull’innesto.	Manipolo rovinato.	Sostituire il manipolo.
	Anello di aggancio sul motore rovinato.	Richiedere assistenza tecnica.
Perdita di acqua al manipolo.	Guarnizioni di tenuta (O-Ring) danneggiate o usurate.	Sostituire le guarnizioni.
Perdita di acqua all’attacco del cordone.	Guarnizioni di tenuta (O-Ring) danneggiate o usurate.	Sostituire le guarnizioni.

6. SMALTIMENTO

Lo smaltimento del dispositivo dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo le singole legislazioni nazionali.
I materiali impiegati per la costruzione non presentano pericoli al contatto e all'esposizione per gli esseri umani e per gli animali.

7. CONDIZIONI DI GARANZIA

Il fabbricante concede all'utilizzatore una garanzia di 12 mesi, a partire dalla data di installazione, a copertura di tutti i vizi di funzionamento, difetti di materiale o di fabbricazione.
In caso di reclami giustificati il fabbricante o il Centro Riparazioni Autorizzato procedono alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto.
Per poter usufruire della riparazione o della sostituzione gratuita è condizione indispensabile l'invio, insieme al dispositivo, del documento comprovante l'acquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore, ove siano chiaramente leggibili il riferimento del prodotto, il numero di matricola e la data di acquisto.
La garanzia decade quando i danni e le loro conseguenze sono attribuibili ad interventi inadatti o modifiche del prodotto effettuate da terzi non autorizzati dal fabbricante ovvero se vengono utilizzati materiali di ricambio e componenti non originali.
Si esclude il riconoscimento di qualsiasi altro reclamo di qualsiasi origine esso sia, in particolare le richieste di risarcimento danni e interessi.

Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile dei danni, delle lesioni e delle rispettive conseguenze derivanti:

- Da eccessiva usura.
- Dal montaggio dello strumento su dispositivo non conforme alla normativa CE.
- Da manomissioni improprie e da manutenzioni eseguite da personale non autorizzato.
- Dall'uso di accessori e ricambi non originali.
- Dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, per il montaggio e per la manutenzione, da uso improprio del prodotto.
- Da influssi chimici, elettrici o elettronici insoliti.
- Da collegamenti errati (aria, acqua, elettricità).

La garanzia non copre i conduttori come le "fibre ottiche" flessibili nonché tutti gli elementi realizzati in materiale sintetico.

8. SMALTIMENTO



Smaltire il dispositivo e gli accessori in conformità alle normative locali.
Rispettare le leggi nazionali e le procedure di riciclaggio in vigore presso l'ospedale per garantire il corretto smaltimento del Micromotore.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, contattare il Ministero dell'Ambiente o le autorità locali.



Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. La direttiva non si applica ai prodotti contaminati.

9. FABBRICANTE

Fabbricato da:
CEFLA s.c.

Sede Legale ed Amministrativa
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39/0542 653111 Fax +39 0542 653344

Stabilimenti
Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola (BO) Italy
Via Gambellara 43/c - 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542 653441 Fax. +39 0542 653555



www.cefla.com