BOX DI ASPIRAZIONE PER PULITRICI

Art.355/00



INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere installato in piano,vicino alla presa di corrente 230V. E buona norma tenere la macchina staccata almeno 10 cm dalla parete per agevolare l'uscita dell'aria. Posizionare il motore pulitrice NON FORNITO (fornibile a richiesta) e collegarlo alla presa di sicurezza da 16A. 25V. posta all'interno, sopra la capottina destra.

COLLEGAMENTO

L'apparecchio è dotato di cavo con spina per essere inserita in una presa di corrente 230V. 50Hz. Consultare la targa dati e verificare che la potenza a disposizione sia superiore a 200 Watt più la potenza della pulitrice. L'apparecchio è munito di cavi di alimentazione con polo di terra che assicura la messa a terra dell'intero prodotto.In caso di sostituzione è obbligatorio usare lo stesso tipo di cavo e spina.

MODALITA' D'USO

Questo apparecchio serve per la pulizia di piccoli oggetti nei laboratori di:
Odontotecnici ,Orefici,Bigiotteria.Procedere all'avviamento intervenendo sull'interruttore posto sul frontespizio dell'apparecchio.
ACCENSIONE: Premere la parte verde contrassegnata "I" del pulsante.
SPEGNIMENTO: Premere la parte rossa contrassegnata "O"del pulsante.
EMERGENZA : Premendo il pulsante rosso contrassegnato "O" dell'interruttore si toglie corrente a tutto l'apparecchio.In caso di interruzione di corrente sulla rete di alimentazione per ripristinare il funzionamento premere il pulsante Verde"I".

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

- **Non montare la spazzola quando la pulitrice è in movimento.**
- **Non indossare anelli,braccialetti, orologi, catenine o qualsiasi altro oggetto che possa restare impigliato durante la lavorazione.**


IMPORTANTE


La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose causate da:

- **Non osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale e delle norme antinfortunistiche indicate nel D.P.R. 547 e D.P.R. 626.**
- **Interventi di riparazione e manutenzione non eseguiti da personale qualificato.**
- **Dispositivi applicati successivamente o modifiche apportate dall'utente che cambiano il funzionamento originale della macchina.**

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione staccare la spina dalla presa di alimentazione.Sul fianco destro in basso previa rimozione del pomello D si può estrarre il cassetto di recupero delle polveri, a pulizia avvenuta riposizionare e serrare il pomello.
Per accedere al filtro,per la pulizia o sostituzione, svitare le due viti A e togliere il carter di protezione. Quindi svitare i due dadi di fissaggio B , dell'aspiratore, in modo che lo si potrà estrarre insieme al filtro fissato sul supporto mediante una cinghia metallica,staccare la connessione elettrica, fare forza sulla leva della cinghia metallica ed estrarre il filtro per sostituirlo o pulirlo, indi rimontare il tutto correttamente.
Per la pulizia esterna non usare getti, spruzzi d'acqua, aerosol, ma solo un panno umido.
Per la sostituzione della lampada 13Watt, sfilare la protezione trasparente e rimontare il tutto correttamente.





POTENZA ASPIRATORE	**Watt 150**
CAPACITA' ASPIRATORE	**mc/h. 250**
VOLTAGGIO MONOFASE	**Volt 230 50HZ**
DIMENSIONI	**Cm 90 56 40**
PESO	**Kg. 34**
PRESA SUPPLEMENTARE	**Volt 250 A 16**
POTENZA TOTALE	**Watt 161**

Ci si riserva di modificare dimensioni,caratteristiche e materiali senza preavviso.

DUST SUCTION BENCH

Art.355/00



INSTALLATION

The machine should be set up in plan next to the 230 volts socket. We suggest keeping the machine far from the wall about 10 cm,to allow a goods exit of the air!
Put the polishing motor "NOT FURNISHED" (given upon request only!) and link it to the safety socket from 16 to 250 Watt placed inside on the right little hood.

ELECTRICAL CONNECTION

The Item is supplied with cable and plug to be inserted into a 230V, 50 HZ socket. Look the data 's plate checking that the power at disposal is higher off 200 watt, plus the polishing machine's power rate.
The grounding is assured by feed's cables with earthing poles. In case of replacement , you are obliged to use the same cable and plug.

USING

This machine is in dicated to clean small objects in dental laboratories, jewellers and trinkets.
to start push the bottom placed in front of the machine.
LIGHTING: Push the green bottom "I"
TURNING OFF: Push the red bottom "O"
EMERGENCY : Pushing the red bottom"O", the current is completely kept off. In case of BLACK OUT, push the green bottom "I" to restore the alimentation.

CAUTIONS

- **Do not mount the brush when the polishing machine is on.**
- **Do not wear watches, rings, bracelets and all the objects which could remain involved during the polishing.**


IMPORTANT


The manufacturer declines every responsibility for each damages to person and objects caused by:

- **Missing compliance of the manual's and normatives about accident in prevention indicated in D.P.R. 547 and D.P.R. 626.**
- **Maintenance and reparations made by not qualified personnel.**
- **For adding apparatus or modifications made by the user, which could change the original functionning of the machine.**

CLEANING AND MAINTENANCE

Imortant! Before of proceeding with avery cleaning and maintenance's operation, it is necessary to tear off the plug from the feed socket. On the low right side, after having taken away the pommel "D" , you can extract the powder's recovery drawer.
When you finish the cleaning replace and close the pommel "D".To reach the filter, for changing or cleaning it,unscrew the 2 screws "A" and take off the protection's carter.
Keep on the right, the male terminal board "C" to separate it from the fixed one. Then unscrew the 2 fixing nuts "B" of the fan, in this way, you can extract it together with the filter placed on its support, by a belt with spring.
For the exterior cleaning, do not use water throwing or aerosol, but only a damp cloth.
For changing the light PL at 11 Watt, remove the trasparent protection.
Finally re-mount all correctly!





Suction motor power	**Watt 150**
Air capacity	**mc/h. 250**
Voltage single- phase	**Volt 230 50HZ**
Encombrement	**Cm 90 56 40**
Weight	**Kg. 34**
Supplementary wall-socket	**Volt 250 A 16**
Total power	**Watt 161**

Sizes, characteristics and materials can change without advance notice.